

MONTÁŽNÍ NÁVOD

PRO SESTAVENÍ STAVEBNÍHO POUZDRA DO SÁDROKARTONU

SESTAVENÍ STAVEBNÍHO POUZDRA JAP

1



Zkontrolujte dodaný rozměr a typ

2



Přečtěte si návod a zkontrolujte úplnost dodávky

3



Demontáž přepravního krytu

4



Vybalení spojovacího materiálu

5



Nasazení horní lišty s kolejnící

6



Montáž horní lišty s kolejnící

7



Nasazení a upevnění stojny

8



Montáž vzpěr

9



Sestavené pouzdro

ZABUDOVÁNÍ STAVEBNÍHO POUZDRA JAP

1



Příprava profilů SDK pro usazení pouzdra

2



Usazení pouzdra do spodního profilu SDK

3



Přípevnění pouzdra ke konstrukci

4



Montáž protilehlé strany konstrukce

5



Usazené a zabudované pouzdro v konstrukci

6



Opláštění pouzdra deskou SDK

Při zabudování stavebního pouzdra do systému suché výstavby je nutné dodržet postup montáže, které určují dodavatelé a výrobci systémů.

REALIZACE STAVEBNÍCH POUZDER JAP



Realizace pouzdra STANDARD



Realizace pouzdra KOMFORT



Realizace pouzdra PARALLEL